


411102

Model	Colour/Farbe/Couleur	
411102	275	white+pine stained/weiss+kiefer gebeizt/blanc+pin teinté
411102	083	pine stained/Kiefer gebeizt/pin teinté



Dimensions

width: 85 cm








depth: 56,6 cm

height: 185 cm



11-08-2020

D: Aufbauanleitung
F: Instructions de montage
I: Istruzioni die montaggio
E: Instrucciones de montaje
GB: Assembly Instructions
DK: Samlevejledning



DE:**Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.**

Bei Nachbestellung von Neuteilen nutzen Sie bitte die Nummer auf den Deckblättern, die sich auf die korrekte Farbe bezieht, sowie die artikelnummer auf Seite 5.

Da möbel aus Naturholz ständigen Klima- und Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind, können vereinzelt Veränderungen in der Oberfläche auftreten wie z.B. Haarrisse oder Farbveränderungen. Generell nimmt im Laufe der Zeit die Helligkeit ab und die Farbsättigung zu - das Holz dunkelt nach.

Die genannten Veränderungen sind bei einem Natur-Rohstoff wie Holz ein normaler Prozess.

Pflegehinweise für geölte Möbel aus Naturholz:

Die Oberfläche Ihres neuen Möbelstücks ist mit rein biologischem Öl behandelt. Um diesen natürlichen, geölten Glanz zu bewahren, empfehlen wir eine gelegentliche Nachbehandlung mit geeignetem Möbelöl. Da durch die Art der Oberflächenbehandlung evtl. Rückstände des Naturöls zurückbleiben können, empfehlen wir Ihnen, die Möbel mit einem fusselfreien Tuch abzureiben. Das Tuch nach Gebrauch trocknen lassen und erst dann entsorgen.

Pflegehinweise für naturbelassene/gelackte Möbel aus Naturholz:

Die Oberfläche lässt sich am besten mit einem mässig feuchten Tuch säubern.

Achtung: Ätzende oder Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel oder Politur dürfen **nicht** verwendet werden:

Pflegehinweise für Möbel aus Plattenwerkstoffen:

Verwenden Sie zur Pflege Ihres Möbels aus Plattenwerkstoffen am besten ein weiches, nicht fuselndes Tuch oder ein Ledertuch. Wischen Sie die Oberflächen leicht feucht ab.

FR:**Conservez bien cette notice.**

Si de nouvelles pièces sont à commander, utilisez le numéro présent en première page indiquant le bon coloris ainsi que le numéro d'article en page 5.

Comme le meuble en bois naturel est soumis aux variations permanentes du climat et de l'humidité, il se peut que quelques modifications surviennent sur la surface, comme par exemple de fines fissures ou des décolorations. En règle générale, au cours du temps, la clarté du bois diminue et son intensité de couleur augmente - le bois devient foncé. Les modifications susnommées sont un processus normal des naturelles comme le bois.

Instructions de soin pour les meubles huilés en bois naturel.

La surface de votre nouveau meuble est traitée avec de l'huile purement biologique. Pour conserver le brillant de ce meuble huilé, nous recommandons de faire un traitement occasionnel avec de l'huile à meuble.

Comme le type de traitement de surface peut éventuellement laisser des résidus d'huile naturelle, nous vous recommandons de frotter le meuble avec un chiffon non pelucheux. Après l'utilisation, laissez sécher le chiffon et ensuite le jeter.

Instructions de soin pour les meubles naturels/peints en bois naturel.

La surface se nettoie de préférence avec un chiffon légèrement humide.

Attention: Les détergents agressifs ou à teneur en solvant ou les produits de polissage **ne doivent pas** être utilisés.

Cocsignes de soin pour les meubles avec des plaques en dérivé du bois.

Pour l'entretien de votre meuble en plaques en dérivé du bois, utilisez de préférence un chiffon doux non pelucheux ou une peau de chamois. Essayez la surface légèrement humide.

IT:**Conservare bene le presenti istruzioni.**

Per effettuare l'ordine di parti nuove, utilizzare il numero presente nelle prime pagine, che indica il colore corretto, e il numero dell'articolo a pagina 5.

Dato che i mobili in legno naturale sono esposti al continuo variare del clima e dell'umidità, è probabile che in superficie insorgano mutamenti quali crepe capillari o cambiamenti di colore. Generalmente con passar del tempo diminuisce la chiarezza e aumenta la saturazione del colore - il legno si scurisce.

I citati mutamenti sono un normale processo dei materiali naturali, quali appunto il legno.

Istruzioni sulla cura dei mobili in legno naturale oliato.

La superficie di questo vostro nuovo mobile è trattata con olio puramente biologico. Per mantenere la naturale lucentezza oliata, vi consigliamo di ripetere il trattamento con un adeguato olio per mobili. Dato che per via del trattamento superficiale possono eventualmente residuarsi tracce di prodotto, vi consigliamo di strofinare i mobili con un panno che non lascia peli. Fate asciugare il panno usato prima di smaltirlo.

Istruzioni sulla cura dei mobili in legno naturale non trattato/verniciato.

Il modo migliore di pulire la superficie è usare un panno moderatamente umido.

Attenzione: Non utilizzare lucidi per mobili oppure detergenti abrasivi o a base di solventi.

Istruzioni sulla cura dei mobili in materiali pannellati.

Per la cura dei mobili in materiali pannellati si consiglia di usare un panno morbido, che non lascia peli, o un panno di pelle. Passare il panno leggermente umido sulle superfici.

ES:**Guarde estas notas en un lugar seguro.**

En caso de volver a solicitar nuevas piezas, use el número que aparece en las primeras páginas y que hace referencia al color correcto y al número de artículo de la página 5.

Puesto que los muebles de madera natural están permanentemente expuestos a las fluctuaciones meteorológicas y de humedad, en algunos casos pueden producirse cambios en la superficie (p. ej. fisuras capilares o cambios en el color). En general, con el paso del tiempo el brillo se reduce y la saturación del color aumenta, es decir, la madera se oscurece.

Los cambios mencionados son normales en materias primas naturales como la madera.

Notas para el cuidado de muebles de madera natural decapados o tratados con aceite:

La superficie del mueble ha sido tratada con aceite orgánico puro. Recomendamos realizar más adelante y de forma ocasional un tratamiento con un aceite adecuado para muebles, de esta manera conservará tanto su lustre natural como el decapado o tratamiento con aceite. Como pueden quedar residuos de aceite, recomendamos frotar con un trapo que no suelte pelusa. A continuación, deje que el trapo se seque completamente antes de eliminarlo.

Notas para el cuidado de muebles de madera natural no tratados ni pintados:

Lo más adecuado para limpiar la superficie es usar un trapo ligeramente húmedo.

Atención: no utilizar limpiadores corrosivos ni que contengan disolventes o abrillantadores.

Notas para el cuidado de muebles hechos con material de panel:

Recomendamos usar un trapo suave que no suelte pelusas o una gamuza. A continuación, frote las superficies con un trapo o una gamuza ligeramente humedecidos.

GB:**Keep these notes in a safe place.**

In case of ordering new parts, use the number on the front page, that refers to the correct colour and the item number on page 5.

Since natural wood furniture are permanently exposed to climate and humidity fluctuations, changes to the surface may occur (e.g. hair cracks or changes in color) in some cases. In general, brightness decreases and colour saturation increases in the course of time - the wood darkens.

The changes mentioned above are normal for natural raw materials such as wood.

Care notes for oiled furniture made of natural wood:

The surface of your new piece of furniture has been treated with pure organic oil. We recommend an occasional after treatment with suitable furniture oil to preserve this natural, oiled gloss. Since some residue of natural oil may remain on the furniture due to the surface treatment method, we recommend to rub off the furniture with a lint-free cloth. After use, let the cloth dry completely before disposal.

Care notes for untreated/painted furniture made of natural wood:

Using a moderately damp cloth is the most suitable method for cleaning the surface.

Attention: Corrosive cleaners containing solvents or polish must **not** be used.

Care notes for furniture made of panel materials:

We recommend using a soft, lint-free cloth or chamois for conditioning your piece of furniture made of panel materials. Wipe off the surfaces with a slightly damp cloth or chamois.

DK:**Opbevar disse noter på et sikkert sted.**

I tilfælde af genbestilling af nye dele, bruges det nummer på forsiden, der refererer til den rigtige farve og varenummeret på side 5.

Da møbler af naturtræ konstant er udsat for klimaets og luftfugtighedens forandringer kan ændringer, i nogle tilfælde, forekomme i overfladen, (f.eks hårfine revner eller ændringer i farve). Generelt, så ændre lysstyrke og farvemætning sig med tiden - træ bliver mørkere. De ændringer, der er nævnt ovenfor, er helt normale for naturmateriale som træ.

Pleje noter til olierede møbler lavet af naturtræ:

Overfladen af dit nye møbel er behandlet med olie. Vi anbefaler en lejlighedsvis efterbehandling med passende møbelolie for at bevare det naturlige olierede udseende. Da der kan forekomme rester af olie, efter påføring, anbefales det efterfølgende, at aftørre møblet med en fnugfri klud.

Efter brug, lad kluden tørre helt inden bortskaffelse.

Pleje noter for ubehandlede/malede møbler lavet af naturtræ:


Brug en let fugtig klud til aftøring er den ubehandlede/malede møbel.




















OBS: Ætsende rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler eller polish må **ikke** anvendes.

Pleje noter til møbler lavet af pladematerialer:

Det anbefales at møbler af pladematerialer aftøres med en blød, let fugtig fnugfri klud eller et vaskeskind.

PARTS LIST					
QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	LÆNGDE	BREDDE	TYKKELSE
2	V320211/P320211	Ben V	1832	50	32,0
2	V320210/P320210	Ben H	1832	50	32,0
1	V259053	Sprods	710	68	25,0
1	V259051	Mellembund	710	534	25,0
1	V186386	Top	850	566	18,0
1	V157873	Hylde	710	515	15,0
1	V157872	Front	706	201	15,0
1	V157870	Sprods	710	50	15,0
2	V157868	Låge	1419	352	15,0
1	V157861	SIDE H	1732	530	15,0
1	V157860	Side V	1732	530	15,0
1	S120709	BAGSKUFFE	661	140	12,0
1	S120706	Skuffeside H	450	140	12,0
1	S120705	Skuffeside V	450	140	12,0
1	P157892	Sprosse	710	68	16,0
1	NM410814	Skuffebund	671	447	2,5
1	NM410811	Bagbeklædning m. fold	1725	721	2,5
1	L220703	Bøjlerør ovalt	703	22	15,0




BA10399 x 12 ø5x30 mm	BA10597 x 18 ø12x10,2 mm	BA10602 x 18 5x34/8 mm	BA10400 x 4 ø6x30 mm	BA10821 x 2 45x40x29 mm	BA10273 x 18 ø6,3x9 mm
					
BA10770 x 2 ø10x3 mm	BA10103 x 4 ø3,0x12 mm	B142451-V x 1 450 mm	B142451-H x 1 450 mm	BA10532 x 6 0 mm/37 mm	BA10524 x 6 ø26/FK17
					
BA14715 x 1 101x16x28,5x2,5 Ø5	BA10050 x 16 ø3,5x15 mm	BA10450 x 4 ø40x29 mm	BA10170 x 32 ø4,0x35 mm	BA14555 x 14	BA10833 x 4 15x15x10 mm
					
BA14624 x 2 15x22 mm	BA10855 x 4 14x12x13 mm				
					

1

BA10399 x 2 BA10170 x 12
ø5x30 mm ø4,0x35 mm




411102




V320210/P320210

V157860






BA10170

V320211/P320211



BA10399

OBS!






2

BA10602 x 5 BA10855 x 2 BA10273 x 4 BA10821 x 1 BA14624 x 1 BA10050 x 1
5x34/8 mm 14x12x13 mm ø6,3x9 mm 45x40x29 mm 15x22 mm ø3,5x15 mm



411102




3



B142451-V x 1
450 mm



BA10273 x 3 BA10532 x 3
ø6,3x9 mm 0 mm/37 mm



411102




4

BA10399 x 2 BA10170 x 12
ø5x30 mm ø4,0x35 mm



411102



V320210/P320210




V157861

V320211/P320211

BA10170

BA10399

OBS!





5

BA10602 x 5 BA10855 x 2 BA10273 x 4 BA10821 x 1 BA14624 x 1 BA10050 x 1
5x34/8 mm 14x12x13 mm ø6,3x9 mm 45x40x29 mm 15x22 mm ø3,5x15 mm






411102



BA10821


BA10273




BA10602



BA10050



BA14624



BA10273

BA10855

6



B142451-H x 1
450 mm



BA10273 x 3 BA10532 x 3
ø6,3x9 mm 0 mm/37 mm





411102





7

BA10399 x 2
 ø5x30 mm





8

BA10399 x 4
 ø5x30 mm



9

BA10399 x 2
 ø5x30 mm




10


BA10597 x8
ø12x10,2 mm

BA10273 x 4
ø6,3x9 mm




411102







12

BA10602 x 6 BA14715 x 1 BA10050 x 2
5x34/8 mm 101x16x28,5x2,5 Ø5 ø3,5x15 mm



411102




13

BA10597 x 6
ø12x10,2 mm




411102




14

BA14555 x 14

411102






16

BA10400 x 4 BA10602 x 2 BA10597 x 2
ø6x30 mm 5x34/8 mm ø12x10,2 mm



411102






S120705

S120706



BA10400

BA10602

V157872




BA10597




17

411102




NM410814




18

BA10170 x 4
ø4,0x35 mm



S120709

BA10170







19

BA10833 x 4
15x15x10 mm



411102




20

BA10450 x 2
ø40x29 mm



BA10170 x 2
ø4,0x35 mm




21

B142451-V x 1
450 mm




B142451-H x 1
450 mm




BA10103 x 4
ø3,0x12 mm



411102




BA142451DL





BA10103

BA142451DR




L220703



23


BA10770 x 2
ø10x3 mm

411102



24

BA10524 x 6
ø26/FK17



BA10050 x 12
ø3,5x15 mm




BA10450 x 2
ø40x29 mm



BA10170 x 2
ø4,0x35 mm




411102






BA10524

BA10050




x2


V157868




BA10450



BA10170



Wall Mounting & Fixings



Important:

When drilling into walls always check that there are no hidden wires or pipes ect. Make sure that the screws and wall plugs being used are suitable for supporting your unit. Consult a qualified tradesperson if you are unsure.


HINTS:

- 1) General Rule  Always use a larger screw and a wall plug if you are not sure.
- 2) Ensure you use the recommended drill bit to match the wall plug and hole size.
- 3) Ensure you drill the hole horizontally, do not force the drill or enlarge the hole.
- 4) Take extra care when drilling high walls, ceilings and ceramic tiles. Ensure the plug is fitting below the ceramic tile to avoid splitting or cracking.
- 5) Ensure wall plugs are well fitted and are a tight fit in the drilled hole.

Types of walls


You can use one of the following types of wall plug if your walls are made of brick, breeze block, concrete, stone, wood or plaster board.

No. 1 "Standard" Wall Plug General Wall Materials.




These come in various sizes and are made from plastic or sometimes wood fiber.

No. 2 "General Purpose" Wall Plug Aerated/Breeze Block.




General aerated blocks should not be used to support heavy loads, use a specialist fitting in this case. For light loads, a General Purpose Plug can be used.

No. 3 "Shield Anchor" Wall Plug Heavy loads.




For use with heavier loads such as TV & HiFi Speakers and Satellite Dishes etc.

No. 4 "Cavity Fixing" Wall Plug.




For use with plaster board partitions or hollow wooden doors.

No. 5 "Cavity Fixing Heavy Duty" Wall Plug.



For use when fitting or supporting heavy loads such as shelving, wall cabinets, coat racks.

No. 6 "Hammer Fixing" Wall plug.



For use with walls stuck with plaster board. The hammer fixing allows it to be fixed to the wall rather than the plaster board. Always check the fixing is secure to the retaining wall.

Care & Maintenance



SAFETY

Always check the fitting and location to ensure your safety in and around the home.

Care & Maintenance



FITTING

From time to time check the fitting to ensure the wall plugs or screws do not become loose.